



ТЯГОВЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ТАВ (СЛОВЕНИЯ) ДЛЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКОВ LINDE

Данная таблица применимости АКБ приведена для ознакомительных целей и поможет Вам сделать предварительный подбор тягового аккумулятора для электропогрузчика LINDE.

При выборе аккумуляторной батареи необходимо учитывать следующее:

- **напряжение аккумулятора:** большинство погрузочной техники работает на АКБ с напряжением: 12В, 24В, 48В, 80В.
- **емкость:** от емкости зависит время работы погрузчика без дополнительной подзарядки. На один и тот же погрузчик может устанавливаться АКБ различной емкости, выбор оптимальной емкости зависит от интенсивности использования погрузчика.
- **габаритные размеры и масса батареи:** на любой погрузочной технике на электротяге предусмотрены специальные посадочные места для аккумуляторов (батареиный отсек).

Для получения полной консультации по тяговым аккумуляторным батареям звоните на нашу **бесплатную горячую линию 0 800 605 605** или пишите на почту marketing2@zeus.ua.

Если Вы не нашли в списке модели Вашего погрузчика, также обращайтесь к нам по указанным выше контактам.

Тип, производитель, марка техники	Аккумуляторная батарея	Напряжение В	Емкость Ач
погрузчик LINDE E12	12x4 EPzS 420 L	24	420
	12x4 EPzS 460 L	24	460
	12x4 EPzS 500 L	24	500
	12x5 EPzS 525 L	24	525
	12x5 EPzS 575 L	24	575
	12x5 EPzS 625 L	24	625
погрузчик LINDE E14	12x4 EPzS 420 L	24	420
	12x4 EPzS 460 L	24	460
	12x4 EPzS 500 L	24	500
погрузчик LINDE E15	12x4 EPzS 420 L	24	420
	12x4 EPzS 460 L	24	460
	12x4 EPzS 500 L	24	500
	12x5 EPzS 525 L	24	525
	12x5 EPzS 575 L	24	575
	12x5 EPzS 625 L	24	625
	12x6 EPzS 630 L	24	630
	12x6 EPzS 690 L	24	690
	12x6 EPzS 750 L	24	750

погрузчик LINDE E16	12x4 EPzS 420 L	24	420
	12x4 EPzS 460 L	24	460
	12x4 EPzS 500 L	24	500
	12x5 EPzS 525 L	24	525
	12x5 EPzS 575 L	24	575
	24x5 EPzS 575 L	48	575
	12x5 EPzS 625 L	24	625
	12x6 EPzS 630 L	24	630
	12x6 EPzS 690 L	24	690
	24x5 EPzS 700 L	48	700
	12x6 EPzS 750 L	24	750
	24x5 EPzS 775 L	48	775
	погрузчик LINDE E16C	24x5 EPzS 525 L	48
24x5 EPzS 575 L		48	575
24x5 EPzS 625 L		48	625
погрузчик LINDE E16P	24x5 EPzS 575 L	48	575
	24x5 EPzS 625 L	48	625
	24x5 EPzS 700 L	48	700
	24x5 EPzS 775 L	48	775
погрузчик LINDE E18C	24x6 EPzS 630 L	48	630
	24x6 EPzS 690 L	48	690
	24x6 EPzS 750 L	48	750
погрузчик LINDE E20P	24x5 EPzS 625 L	48	625
	24x5 EPzS 700 L	48	700
	24x5 EPzS 775 L	48	775
погрузчик LINDE E25-02	40x5 EPzS 525 L	80	525
	40x5 EPzS 575 L	80	575
	40x5 EPzS 625 L	80	625
погрузчик LINDE E40B	18x8 EPzS 1120 L	36	1120
	18x11 PzB 1188 E	36	1188
	18x8 EPzS 1240 L	36	1240
штабелер LINDE L12	12x2 EPzS 230 L	24	230
	12x2 EPzS 250 L		
штабелер LINDE L14	12x2 EPzS 250 L	24	250
	12x3 EPzV 300		
штабелер LINDE L16AP	12x2 EPzS 250 L	24	250
ричтрак (штабелер) LINDE R14	24x4 EPzS 560 L	48	560
	24x4 EPzS 620 L	48	620

ричтрак (штабелер) LINDE R16	24x5 EPzS 700 L	48	700
	24x5 EPzS 775 L	48	775
ричтрак (штабелер) LINDE R16S	24x4 EPzS 560 L	48	560
	24x4 EPzS 620 L		
ричтрак (штабелер) LINDE R20	24x5 EPzS 700 L	48	700
	24x5 EPzS 775 L	48	775
транспортировщик паллет LINDE T20AP	12x2 EPzS 230 L	24	230
	12x2 EPzS 250 L	24	250
	12x3 PzB 300 E	24	300
транспортировщик паллет LINDE T20S	12x4 EPzS 420 L	24	420
	12x4 EPzS 460 L	24	460
	12x4 EPzS 500 L	24	500
транспортировщик паллет LINDE T24SP	12x4 EPzS 460 L	24	460
	12x4 EPzS 500 L	24	500